

**BLACK+**  
**DECKER**

TM



370123 - 05 BLT


[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)





**BHFEV182B**


**BHFEV182C**

**BHFEV182CP**


Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	14
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	21
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	28









**F**




**G**




**H**






**I**



**J**



**K**



## Ettenähtud otstarve

4-in-1 akutolmuimejad BLACK+DECKER BHFEV182B, BHFEV182C ja BHFEV182CP on ette nähtud tolmu imemiseks. Need seadmed on mõeldud ainult kodukasutuseks.



Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

## Ohutuseeskirjad



**Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja juhised läbi.**  
Kõigi alltoodud hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

- ◆ Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse seadme ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

## Seadme kasutamine

- ◆ Ärge kasutage seadet vedelike ega tuleohtlike materjalide koristamiseks.

- ◆ Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge tömmake laadija juhet, et eemaldada laadijat pistikupesast. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest servadest.
- ◆ Lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kelle füüsилised, tajumisvõi vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvald kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet kasutada, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

## Kontrollimine ja parandamine

Enne kasutamist veenduge, et seadme kõik osad oleksid terved ja kahjustusteta. Kontrollige, et kõik osad ja lülitid oleksid terved ning puuduksid muud asjaolud, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.

- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad tuleb lasta asendada või parandada volitatud remonditöökojas.
- ◆ Kontrollige regulaarselt, et laadija juhtmel ei oleks kahjustusi. Kui juhe on kahjustunud või katki, vahetage laadija välja.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

## Täiendavad ohutusjuhised

### Pärast kasutamist

- ◆ Enne laadija või laadimisaluse puhastamist eemaldage laadija vooluvõrgust.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb seda hoida kuivas kohas.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.

### Muud ohud

Tööriista kasutamisel võivad tekkida täiendavad ohud, mida pole hoiatustes märgitud. Need

- ohud võivad tekkida valest või pikaajalisest kasutamisest jne. Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
- ◆ Pöörlevate või liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
  - ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
  - ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke korrapäraselt puhkepause.
  - ◆ Kuulmiskahjustused.
  - ◆ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).

### Akulaadjid

Teie akulaadija on möeldud kasutamiseks kindlaksmääratud pingega. Veenduge alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.

**Hoiatus!** Ärge kunagi üritage asendada laadijat tavalise toitepistikuga.

- ◆ Kasutage BLACK+DECKERi laadijat ainult selle seadme aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti.

Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahju.

- ◆ Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduses välja vahetada.
- ◆ Vältige akulaadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage akulaadijat.
- ◆ Ärge torgake akulaadijasse võõrkehi.
- ◆ Seade jaaku peavad laadimise ajal olema hea ventilatsiooniga kohas.

## Elektrohutus

### Laadijal olevad sümbolid

-  Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.



See tööriist on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Veenduge alati, et toitepinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele.



See laadija on möeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

### Seadmel olevad sildid

Seadmel on järgmised sümbolid koos kuupäevakoodiga.



Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.



Mudelid BHFEV182B, BHFEV182C ja BHFEV182CP töötavad laadijaga S010\*\*2400040 / SSC-250040\*\*

### Osad

Sellel tööriistal on mõned või kõik järgmised osad.

1. Toitenupp
2. 3 asendiga kiiruselülit
- 2a. Rullharja aktiveerimisnupp
3. Laetuse näidik
- 3a. Filtri andur
4. 18 Vaku (saadaval mudelitega BHFEV182C ja BHFEV182CP)
5. 18 V laadimistops ja laadimisalus (saadaval koos mudelitega BHFEV182C ja BHFEV182CP)
6. Töstke tolmukanister koos filtri seguriga välja
7. Tolmukanistri luuk
8. Põrandaoatsik
9. Pikendustoru
10. 2-in-1 lisaotsik (saadaval tellimisel teenindusosakonna kaudu)
11. Praopuhastusotsik (saadaval koos mudelitega BHFEV182B, BHFEV182C ja BHFEV182CP)
12. Otsiku hoiuklamber
13. Loomakarvade otsik (saadaval mudelia BHFEV182CP)
14. Suure avaga tolmuhari (saadaval tellimisel teenindusosakonna kaudu)
15. Laadimisport

### Aku laadimine

BLACK+DECKERi laadijad on möeldud BLACK+DECKERi akupatareide laadimiseks.

**Märkus!** Liitiumoonakude maksimaalse jõudluse ja eluea tagamiseks:

- ◆ Laadige aku enne esmakordset kasutamist täis.
- ◆ Laadige tühjenenud akud iga kord pärast kasutamist esimesel võimalusel täis.
- ◆ Ärge laske akudel täielikult tühjeneda.

## EESTI KEEL

Komplekti kuuluv laadija pakub kolme võimalustaku laadimiseks.

1. Ainult standardse laadimistopsiga laadimine
2. Seinale paigaldatud topsiga laadimine
3. Seinale paigaldatud hoidikusse riputatuna laadimine

### 1. Standardtopsiga laadimine (joonis A)

- ◆ Ühendage laadija (5) enne akupatarei (4) sisestamist sobivasse pistikupessaga.
- ◆ Asetage aku laadimistopsi.
- ◆ Laadimistopsi kasutamisel hakkab vilkuma roheline märgutuli, mis näitab, et akut laetakse.
- ◆ Kui laadimine on lõppenud, jäab roheline märgutuli püsivalt pölema. See tähendab, et aku on täis laetud ning seda võib kasutada või ka laadijasse jäätta.
- ◆ Laadimistopsi saab asetada laadimisalusele (5a), nagu näidatud joonisel A.

### 2. Seinale paigaldatud aku laadimine

- ◆ Märkige seinale laadimisaluse (5a) kruviaukude asukohad (pistikupesale piisavalt lähedal), et saaksite laadimisalusele olevat tolmuimejat laadida.
  - ◆ Kinnitage laadimisalus (5a) seinale, kasutades seina tüübile ja seadme raskusele vastavaid kruve ja tüübleid.
  - ◆ Paigaldage laadimistops (5) laadimisalusele (5a). Enne jätkamist veenduge, et see oleks kohale fikseeritud.
- Märkus!** Laadimistopsi eemaldamiseks laadimisaluselt tömmake fiksatorid välja ja töstke laadimistops välja.
- ◆ Enne aku sisestamist ühendage akulaadija sobiva pistikupesaga.
  - ◆ Lükake aku laadimisalusele.

### 3. Seinale paigaldatud tolmuimeja hoidik jaaku laadimine

Seadme saab kinnitada seinale, et seda oleks mugav hoiustada ja laadida.

Seinale kinnitades tuleb veenduda, et kinnitusmeetod sobiks seinatüübile ja vastaks seadme raskusele.

- ◆ Märkige seinale laadimisaluse kruviaukude asukohad (pistikupesale piisavalt lähedal), et saaksite laadimisalusele olevat tolmuimejat laadida.
- ◆ Kinnitage laadimisalus seinale, kasutades seina tüübile ja seadme raskusele vastavaid kruve ja tüübleid.
- ◆ Paigaldage laadimistops laadimisalusele. Enne jätkamist veenduge, et see oleks kohale fikseeritud.

**Märkus!** Laadimistopsi eemaldamiseks laadimisaluselt tömmake fiksatorid välja ja töstke laadimistops välja.

- ◆ Ühendage laadija sobivasse pistikupesasse.
- ◆ Kui tolmuimejaaku on paigaldatud, lükake tolmuimeja alumises osas paiknev laadimisport (15) laadimisalusele (5a) rõõbastele.

- ◆ Tolmuimejal hakkab vilkuma valge märgutuli (3), mis näitab, et akut laetakse.
- ◆ Aku laadimisel suureneb valgustatud osa – kui aku on täis laetud, siis märgutuled kustuvad. See tähendab, et aku on täis laetud ning seda võib kasutada või ka laadijasse jäätta.

### Aku jätmine laadijasse

Kui roheline märgutuli põleb püsivalt, võib aku jäätta laadijasse. Laadija hoiab aku laetuna ja kasutusvalmina.

### Akupatarei paigaldamine (joonis B)

- ◆ Sisestage aku (4) kindlalt seadmesse, nagu näidatud joonisel B, kuni kuulete klöpsatust.
- ◆ Veenduge, et akupatarei oleks korralikult paigas ja kohale fikseeritud.

### Akupatarei eemaldamine

- ◆ Vajutage aku vabastusnuppu ja tömmake akupatarei (4) seadmest välja.

### Kokkupanemine (joonis C)

- ◆ Joondage pikendustoru (9) ülemine ots tolmuimeja sisselaskavevaga (16), nagu näidatud joonisel C.
- ◆ Lükake pikendustoru (9) tolmuimeja sisselaskaveva (16) otsa ja fikseerige kohale.
- ◆ Joondage pikendustoru (9) alumine ots põrandaotsikuga (8), nagu näidatud joonisel C.
- ◆ Suruge pikendustoru (9) alumine ots põrandaotsiku (8) külge ja fikseerige see kohale.
- ◆ Otsiku eemaldamiseks vajutage otsiku vabastusriivi ja tömmake otsik välja.

## KASUTAMINE

Seda tolmuimejat saab kasutada nelja viisil.

- ◆ Pikendustoru (9) ja põrandaharjaga (8), nagu näidatud joonisel C.
- ◆ Põrandaharja (8) ja tolmuimeja sisselaskavevaga (16), nagu näidatud joonisel D.
- ◆ Pikendustoru (9) ja lisaoitsikuga (10), (11), (13) või (14), nagu näidatud joonisel E.
- ◆ Lisaoitsiku (10), (11), (13) või (14) ja tolmuimeja sisselaskavevaga (16), nagu näidatud joonisel E.
- ◆ Lisaoitsikuid, mis ei kuulu teie seadme komplekti, saab tellida teenindusosakonna kaudu.

### Sisse- ja väljalülitamine (joonis F)

- ◆ Seadme sisselülitamiseks vajutage toitelülitit (1).
- ◆ Võimsuse suurendamiseks lükake võimsuslülitit (2) ette.

**Märkus!** Põrandahari (8) lülitub sisse, kui see on ühendatud tolmuimeja või pikendustoruga (sedalaabimisport (15) laadimisaluse (5a) rõõbastele). Põrandaotsiku esiküljel asuvad LED-töövalgustid süttivad iga kord, kui rullharja

akteiveerimisnupp (2a) sisse lülitatakse (nuppu uesti vajutades saab need välja lülitada).

**Märkus!** Laadimisoleku märgutuled (3) põlevad, kui tolmuimeja on sisse lülitatud või kui seda laetakse.

- ◆ Seadme väljalülitamiseks vajutage toitelüliti (1).
- ◆ Paigaldage seade päärast kasutamist kohe laadijasse, et see oleks järgmiseks kasutuskorraks valmis ja laetud. Veenduge, et laadija pistik oleks korralikult sisse lülitatud.

### Lisaotsiku kasutamine (joonis G)

Teie tolmuimejaga võivad olla kaasas mõned järgmistes otsikute.

- ◆ 2-in-1 lisaoatsik (10)
- ◆ Praopuhastusotsik (11).
- ◆ Loomakarvade otsik (13).
- ◆ Laia avaga tolmuhari (14).
- ◆ Lisaotsiku (10), (11), (13) või (14) saab paigaldada otse pikendustoru (6) või tolmuimeja sisselaskkeava (5) külge, nagu näidatud joonisel J.
- ◆ Joondage lisaoatsiku (10), (11), (13) või (14) ülemine osa tolmuimeja sisselaskkeavaga (16) või pikendustoru liitmikuga (9a) ja fikseerige see lükates kindlalt kohale, nagu näidatud joonisel G.

		BHFEV182B	BHFEV182C	BHFEV182CP
10	2-in-1 otsik			
11	Praopuhastusotsik	v	v	v
12	Otsiku hoiuklamber	v	v	v
13	Loomakarvade otsik			v
14	Laia avaga tolmuhari			

- ◆ Kõik need on saadaval teenindusosakonna kaudu

### Tolmuimeja tühjendamine ja puastamine

#### Filtri andur

Kui filter on ummistunud ja vajab puastamist, süttib korpusel punane filtri märgutuli (3).

#### Filtri segur (joonis H)

Tõstke tolmukanister (6) koruse (17) küljest maha, pöörake filtri seguri ketast 5–10 korda, et eemaldada filtrist ülemäärase tolm ja suurendada selle joudlust.

**Märkus!** Segamise ajaks on soovitatav seade tühjendada ja eelfilter eemaldada.

**Märkus!** Tolmu saab korralikult eemaldada ainult puaste filtrite ja ühja tolmukanistriga.

Kui tolm hakkab päärast väljalülitamist seadmest tagasi välja tulema, näitab see, et tolmukanister on täis ja vajab tühjendamist.

### Tolmukanistri tühjendamine (joonised I ja J)

- ◆ Tõstke ja eemaldage väljatöstetav tolmukanister (6) korpusest (17), nagu näidatud joonisel I.
- ◆ Asetage tolmukanister prügikasti kohale ja vajutage selle tühjendamiseks tolmukanistri kaane vabastamise nuppu (6a), nagu näidatud joonisel J.
- ◆ Sulgege tolmukanistri kaas (7), kuni see klöpsatusega kindlalt kohale asetub.
- ◆ Paigaldage väljatöstetav tolmukanister (6) tagasi korpuse (17) külge.

### Eelfiltrti eemaldamine (joonis K)

- ◆ Tõstke ja eemaldage väljatöstetav tolmukanister (6) korpusest (17), nagu näidatud joonisel I.
- ◆ Asetage tolmukanister prüginoö kohale ja vajutage selle tühjendamiseks tolmukanistri kaane vabastamise nuppu (6a), nagu näidatud joonisel J.
- ◆ Võtke eelfiltrist (18) nimetissõrme ja pöidlaga kinni, tömmake eelfilter (18) tolmukanistrist (6) välja, nagu näidatud joonisel K.

**Märkus!** Filtri korpus mahub täpselt tolmukanistrisse ja esialgu võib olla raske seda eemaldada.

- ◆ Tühjendage tolmukanister.
- ◆ Paigaldage eelfilter (18) tolmukanistrisse (6), veendudes, et tolmukanistri lapats (20) oleks kohakuti eelfiltril piluga (19), nagu näidatud joonisel K.
- ◆ Paigaldage tolmukanister tolmuimeja külge, kuni see klöpsatusega kohale asetub.

### Filtri eemaldamine (joonis L)

- ◆ Tõstke ja eemaldage väljatöstetav tolmukanister (6) korpusest (17), nagu näidatud joonisel I.
- ◆ Asetage tolmukanister prüginoö kohale ja vajutage selle tühjendamiseks tolmukanistri kaane vabastamise nuppu (6a), nagu näidatud joonisel J.
- ◆ Võtke seguri ketta korpusest (21) kinni ja tömmake see eemaldamiseks üles.
- ◆ Eemaldage filter (22) seguri ketta korpusest (21), nagu näidatud joonisel L.
- ◆ Lahtise tolmu eemaldamiseks raputage filtrit või harjake seda ettevaatluskult.
- ◆ Paigaldage filter (22) seguri ketta korpusesse (21).
- ◆ Paigaldage seguri ketta korpus (21) tolmukanistri otsa, kuni see klöpsatusega kohale asetub.

### Filtrite puastamine

- ◆ Kui filter ja eelfilter on tolmukanistrist eemaldatud, raputage eelfiltrit ja filtrit või eemaldage örnalt harjates lahtine tolm.
- ◆ Loputage tolmukanistrit (6) sooja seebiveega.
- ◆ Peske filtreid sooja seebiveega.

## EESTI KEEL

- ◆ Veenduge, et filtrid oleksid täiesti kuivad (24 tundi), enne kui paigaldate need uuesti.
- ◆ Järgige jaotistes „Eelfiltr ja filtr eemaldamine“ toodud paigaldusjuhiseid.

**Märkus!** Tolmu saab korralikult eemaldada ainult puhaste filtrite ja tühja tolmukanistriga.

Kui tolm hakkab pärast väljalülitamist seadmest tagasi välja tulema, näitab see, et tolmukanister on täis ja vajab tühjendamist või et kuskil on ummistus.

- ◆ Peske filtrid korrapäraselt soojia seebiveega ja enne uesti kasutamist veenduge, et need oleksid korralikult kuivanud. Mida puhtam on filter, seda paremini seade töötab.
- ◆ On väga oluline, et filtrid oleksid enne kasutamist täiesti kuivad ja korralikult paigas.

### Rullharjade eemaldamine ja puhastamine (joonis M)

**Hoitatus!** Et vähendada liukuvatest osadest tingitud vigastuste ohtu, eemaldage aku enne puhastamist ja hooldamist.

- ◆ Rullharja (23) eemaldamiseks pörandaotsikust (8) vajutage vabastusnuppu (24), nagu näidatud joonisel M.
- ◆ Töstke rullhari lukustatud asendist välja.
- ◆ Nüüd saab rullharja (23) eemaldada.
- ◆ Puhastage rullhari ja paigaldage see tagasi. Enne töötamist veenduge, et see oleks lukustatud asendis.

### Hoiustamine

Seadet saab turvaliselt hoiustada laadimisaluse (5a) abil, nagu näidatud joonisel N.

### Hooldus

Teie BLACK+DECKERi akuseade on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

**Hoitatus!** Enne akuseadme hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Eemaldage aku.
- ◆ Enne puhastamist eemaldage laadija pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldust.
- ◆ Puhastage seadme ja laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage korrapäraselt mootori korpusi niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahusipõhiseid puhastusvahendeid.

### Filtrite vahetamine

Filtrid tuleb uute vastu vahetada iga 6 kuni 9 kuu järel ning kui need on kulumud või kahjustunud.

Varufiltrid saatte BLACK+DECKERi edasimüüjalt.

- ◆ Eemaldage vanadfiltrid, nagu eespool kirjeldatud.
- ◆ Paigaldage uuedfiltrid, nagu eespool kirjeldatud.

## Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.	Akupatarei pole laetud.	Kontrollige akupatarei laadimistingimusi.
	Ummistus.	Kontrollige pörandaotsiku toru.
Rullhari ei tööta.	Takistus.	Kontrollige pikendustoru ja anuma vahelist osa.
		Seadmel on rullharja ülekoormuskaitseline funktsioon. Puhastage rullhari ja eemaldage kõik võörkehad ja prahat.
Akupatarei ei lae.	Laadija pole vooluvõrguga ühendatud.	Ühendage laadija töötava pistikupesaga. Täpsemat teavet vt jaotisest „Laadimist puudutavad olulised märkused“.
	Ümbritsev õhk on liiga kuum või liiga kuum.	Viige laadija ja akupatarei kohta, kus temperatuur on üle 4 °C või alla +40 °C.

### Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeudust.

Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikel eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Tehnilised andmed

	BHFEV182B*	BHFEV182C	BHFEV182CP
Pinge	18	18	18
Energia		36	36
Kaal	2,8	3,17	3,23
Aku		BL2018	BL2018
Laadija	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**
Ligikaudne laadimisaeg		5 h	5 h

\* BHFEV182B on müügil eraldi seadmena ja sellega ei ole kaasas akut ega laadijat.

### Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiat alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslike õigusi ega piira neid kuidagi.

Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remondi töökajale tuleb esitada ostukviitung. Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähima volitatud remondi töökaja asukoha leiate veebiaadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) või võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Külastage meie veebilehte [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ning saada teavet uudistoodete ja eripakkumiste kohta.

**Naudojimo paskirtis**

Šie BLACK+DECKER keturių funkcijų belaidžiai dulkių siurbliai BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP skirti dulkiams siurbtį. Šie prietaisai skirti naudoti tik buityje.



**Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šį vadovą.**

**Saugos instrukcijos**

**Ispėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus.** Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

- ◆ Naudojimo paskirtis aprašyta šiame vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba piedus, arba naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, gali kilti susižalojimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

**Prietaiso naudojimas**

- ◆ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.

- ◆ Niekada netraukite įkroviklio už kabelio, norėdami atjungti įkroviklį nuo elektros lizdo. Įkroviklio kabelį laikykite atokiau nuo šilumos, alyvos ir aštrų kraštų.
- ◆ Šiuo prietaisu gali naudotis 8 ir vyresnio amžiaus vaikai, žmonės su fizine, jutimine ir psichine negalia arba neturintys patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi kito asmens arba gavo nurodymų, kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta potencialius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.  
Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti šį prietaisą.

**Tikrinimas ir remontas**

Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas néra sugadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite, ar dalys nesulūžusios, ar nesugadinti jungikliai, taip pat – ar néra kokių nors kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos prietaiso veikimui.

- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista arba defektinė.

- ◆ Bet kokias pažeistas arba defektines dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto agentui.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas įkroviklio kabelis. Jei kabelis būtų pažeistas arba su defektais, pakeiskite įkroviklį nauju.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šiame vadove nenurodytomis, dalimis.

## Papildomi nurodymai dėl saugos

### Po naudojimo

- ◆ Prieš valydami įkroviklį arba įkrovimo pagrindą, atjunkite įkroviklį.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje.
- ◆ Prietaisai turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Liekamieji pavojai

Naudojant šį įrankį, gali kilti liekamujų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose saugos įspėjimuose. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikrų liekamujų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judančių) dalių;
- ◆ susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus;
- ◆ žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas;
- ◆ klausos pablogėjimas;
- ◆ sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu, apdirbant medieną, ypač ažuola, beržą ir MDF).

### Įkrovikliai

Šis įkroviklis suprojektuotas konkrečiai įtampai. Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléje nurodytą įtampą.

**Įspėjimas!** Niekada nebandykite keisti įkroviklio įprastu maitinimo kištuku.

## LIETUVIŲ

- ◆ Prietaiso akumuliatoruiu įkrauti naudokite tik su juo pateiktą BLACK+DECKER įkroviklij.
- Kiti akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite įkrauti vienkartinių maitinimo elementų.
- ◆ Jei maitinimo kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotojo BLACK+DECKER serviso centro darbuotojas.
- ◆ Saugokite įkroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite įkroviklio.
- ◆ Neardykite įkroviklio.
- ◆ Įkrovimo metu prietaisas / akumuliatorius turi būti gerai vėdinamoje vietoje.

## Elektros sauga

### Ant įkroviklio pažymėti simboliai

-  Prieš pradédami naudoti ši prietaisa, atidžiai perskaitykite ši vadovą.
-  Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl ižeminimo laido nereikia. Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléjé nurodytą įtampą.
-  Šis įkrovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose.

### Ant prietaiso pateikiamos etiketės

Kartu su datos kodu ant šio prietaiso rasite pavaizduotus toliau nurodytus simbolius.



Prieš pradédami naudoti ši prietaisa, atidžiai perskaitykite ši vadovą.



S010\*\*2400040 /  
SSC-250040\*\*

Modeliai BHFEV182B, BHFEV182C,  
BHFEV182CP įkraunami įkrovikliu  
S010\*\*2400040 / SSC-250040\*\*

### Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.

1. Ijungimo / išjungimo mygtukas
2. 3 greičių galios jungiklis
- 2a. Rotacinio šepetėlio suaktyvinimo mygtukas
3. Įkrovimo būsenos indikatorius
- 3a. Filto jutiklis
4. 18 V akumulatorius (su modeliais BHFEV182C, BHFEV182CP)
5. 18 V taurės formos įkroviklis ir įkrovimo stotis (su modeliais BHFEV182C, BHFEV182CP)
6. Iškeliamas dulkių talpykla su filtro maišytuvu
7. Dulkių talpyklos durelės
8. Antgalis grindims
9. Ilginimo vamzdis
10. Dviejų funkcijų antgalis (galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
11. Plyšių antgalis (su modeliais BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP)
12. Priedo laikymo spaustukas
13. Augintinių plaukų antgalis (su modeliais BHFEV182CP)
14. Platus dulkių šepetėlis (galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
15. Įkrovimo jungtis

### Akumulatoriaus įkrovimas

BLACK+DECKER įkrovikliai suprojektuoti įkrauti BLACK+DECKER akumulatorius.

**Pastaba.** Siekdami užtikrinti maksimalų ličio jonų akumuliatorių galingumą ir naudojimo trukmę:

- ◆ Prieš naudodamai pirmą kartą, visiškai įkraukite akumulatorius.
- ◆ Kiekvieną kartą po naudojimo kuo greičiau įkraukite iškrautus akumulatorius.
- ◆ Nelaukite, kol akumulatorius bus visiškai iškrautas. Tiekiamais įkrovikliais galima įkrauti akumulatorių trimis būdais.
  1. Tik standartinis įkrovimas taurės formos įkroviklyje
  2. Įkrovimas taurės formos įkrovikliu sienoje sumontuotoje įkrovimo stotyje
  3. Įkrovimas pakabinus sienoje sumontuotoje įkrovimo stotyje

## 1. Standartinis įkrovimas taurės formos įkroviklyje (A pav.)

- ◆ Prieš įdėdami akumulatorių (4) į įkroviklį (5), prijunkite šį prie tinkamo elektros lizdo.
- ◆ Įdėkite akumulatorių į taurės formos įkroviklį.
- ◆ Naudojant taurės formos įkroviklį pradės mirksėti žalias šviesos diodas, parodantis, kad akumulatorius yra įkraunamas.
- ◆ Apie įkrovimo pabaigą informuoja nuolat šviečiantis žalias šviesos diodas. Akumulatorius visiškai įkrautas, jį galima tuo pat naudoti arba palikti įkroviklyje.
- ◆ Taurės formos įkroviklį galima įkišti į įkrovimo stotį (5a), kaip parodyta A pav.

## 2. Akumulatoriaus įkrovimas sienoje sumontuotoje įkrovimo stotyje

- ◆ Pasizymėkite įkrovimo stoties (5a) varžtų angas sienoje (greta elektros lizdo), kad galėtumėte dulkių siurbli įkrauti, kai jis įstatytas įkrovimo stoty.
- ◆ Pritvirtinkite įkrovimo stotį (5a) prie sienos, naudodami tinkamus varžtus ir kaiščius, parinktus pagal sienos tipą ir prietaiso svorį.
- ◆ Įdėkite taurės formos įkroviklį (5) į įkrovimo stotį (5a). Prieš tēsdami įsitikinkite, kad ji gerai užfiksuota vietoje.

**Pastaba.** Norėdami išimti taurės formos įkroviklį iš įkrovimo pagrindo, ištraukite fiksavimo ąseles ir ištraukite taurės formos įkroviklį.

- ◆ Prieš įdėdami akumulatorių į įkroviklį, įkiškite įkroviklio elektros laido kištuką į tinkamą elektros lizdą.
- ◆ Įdėkite akumulatorių į įkrovimo stoty.

## 3. Prie sienos montuojamo dulkių siurblio laikymas ir akumulatoriaus įkrovimas

Prietaisą galima tvirtinti prie sienos, kad būtų patogu laikyti ir įkrauti.

Montuodami prie sienos, užtikrinkite, kad montavimo metodas atitinktų sienos tipą ir prietaiso svorį.

- ◆ Pasizymėkite įkrovimo stoties varžtų angas sienoje (greta elektros lizdo), kad galėtumėte dulkių siurbli įkrauti, kai jis įstatytas įkrovimo stoty.
- ◆ Pritvirtinkite įkrovimo stotį prie sienos, naudodami tinkamus varžtus ir kaiščius, parinktus pagal sienos tipą ir prietaiso svorį.
- ◆ Įdėkite taurės formos įkroviklį į įkrovimo stotį. Prieš tēsdami įsitikinkite, kad ji gerai užfiksuota vietoje.

**Pastaba.** Norėdami išimti taurės formos įkroviklį iš įkrovimo pagrindo, ištraukite fiksavimo ąseles ir ištraukite taurės formos įkroviklį.

- ◆ Prijunkite įkroviklį prie atitinkamo elektros lizdo.
- ◆ Užstumkite dulkių siurblio su įdėtu akumulatoriumi įkrovimo jungtį (15), esančią ant siurblio pagrindo, ant įkrovimo stoties (5a) bėgelių.

- ◆ Ant siurblio pradės mirksėti baltas šviesos diodas (3), parodantis, kad akumulatorius yra įkraunamas.
- ◆ Akumulatoriu išskraunant šviesos diodo plotas didės, visiškai įkrovus akumulatorių šviesos diodas išsijungs. Akumulatorius visiškai įkrautas, jį galima tuo pat naudoti arba palikti įkroviklyje.

## Akumulatoriaus palikimas įkroviklyje

Įkroviklį ir akumulatorių galima palikti sujungtus neribotą laiką (šviečia žalias šviesos diodas). Įkroviklis nuolat palaikys maksimalų akumulatoriaus įkrovo lygi.

## Kaip įdėti akumulatorių (B pav.)

- ◆ Kiškite akumulatorių (4) į įrankį kaip parodyta B pav., kol pasigirs spragtelėjimas.
- ◆ Įsitikinkite, ar akumulatorius yra iki galo įkištasis ir tinkamai užfiksotas.

## Kaip išimti akumulatorių

- ◆ Paspauskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką ir ištraukite akumulatorių (4) iš įrankio.

## Surinkimas (C pav.)

- ◆ Sulgygiuokite ilginimo vamzdžio viršų (9) su dulkių siurblio įleidimoanga (16), kaip parodyta C pav.
- ◆ Stumkite ilginimo vamzdži (9) ant dulkių siurblio įleidimo angos (16), kol vamzdis užsifiksuos vietoje.
- ◆ Sulgygiuokite ilginimo vamzdžio apačią (9) su grindų galvute (8), kaip parodyta C pav.
- ◆ Stumkite ilginimo vamzdžio apačią (9) ant grindų galvutės (8), kol vamzdis užsifiksuos vietoje.
- ◆ Norėdami nuimti priedą, spauskite priedo atleidimo sklaistį, esantį ant priedo, tada ištraukite jį.

## NAUDOJIMAS

Ši dulkių siurbli galima naudoti keturiais būdais.

- ◆ Su ilginimo vamzdžiu (9) ir grindų šepetėliu (8), kaip parodyta C pav.
- ◆ Su grindų šepetėliu (8) ir dulkių siurblio įleidimoanga (16), kaip parodyta D pav.
- ◆ Su ilginimo vamzdžiu (9) ir antgaliu (10), (11), (13) arba (14), kaip parodyta E pav.
- ◆ Su antgaliu (10), (11), (13) arba (14) ir dulkių siurblio įleidimoanga (16), kaip parodyta E pav.
- ◆ Su prietaisu netiekiamu priedu galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

## I Jungimas ir išjungimas (F pav.)

- ◆ Norėdami įjungti, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1).
- ◆ Norėdami padidinti galingumą, stumkite galingumo reguliavimo jungiklį (2) pirmyn.

## LIETUVIŲ

**Pastaba.** Grindų šepetėlis (8) išjungis, kai jis bus prijungtas prie dulkių siurblio ar ilginimo vamzdžio (ji galima išjungti ekrane spaudžiant mygtuką 2a). Šviesos diodai grindų šepetėlio priekyje degs, kai rotacinio šepetėlio suaktyvinimo mygtukas (2a) yra įjungtas (juos galima išjungti dar kartą spaudžiant mygtuką).

**Pastaba.** Kai dulkių siurblys yra įjungtas arba įkrovos metu degs įkrovos būsenos šviesos diodai (3).

- ◆ Norėdami išjungti, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1).
- ◆ Panaudoję iškart gražinkite gaminį atgal ant įkroviklio, kad jis būtų visiškai įkrautas, kai prireiks kitą kartą. Užtikrinkite, kad gaminys būtų visiškai sujungtas su įkroviklio kištuku.

### Antgalio (G pav.) naudojimas

Dulkių siurblys gali būti su šiais antgaliais.

- ◆ Dvių funkcijų antgalis (10).
- ◆ Plysių antgalis (11).
- ◆ Augintinių plaukų antgalis (13).
- ◆ Platus dulkių šepetėlis (14).
- ◆ Antgalij (10), (11), (13) arba (14) galima uždėti tiesiai ant ilginimo vamzdžio (6) arba dulkių siurblio įleidimo angos (5), kaip parodyta J pav.
- ◆ Sulygiuokite antgalio (10), (11), (13) arba (14) viršu su dulkių siurblio įleidimo angą (16) arba ilginimo vamzdžio jungtimi (9a), tada įspauskite jį, kad užsifiksotų vietą, kaip parodyta G pav.

	BHF EV182B	BHF EV182C	BHF EV182CP
10 Dvių funkcijų priedas			
11 Plysių antgalis	v	v	v
12 Priedo laikymo spaustukas	v	v	v
13 Augintinių plaukų antgalis			v
14 Platus dulkių šepetėlis			

- ◆ Visus priedus galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje

### Dulkių siurblio valymas ir ištuštinimas

#### Filtro jutiklis

Kai filtras užsikemša ir jį reikia valyti, važiuoklėje išjungia raudonas filtro šviesos diodas (3).

#### Filtro maišytuvas (H pav.)

Iškélė iškeliamą dulkių talpyklą (6) iš važiuoklės (17), pasukite filtro maišytuvu ratuką 5–10 kartų, kad pašalintumėte dulkių perteklių iš filtro ir padidintumėte siurblio galingumą.

**Pastaba.** Rekomenduojama atlikti maišymą ištuštinus prietaisą ir išémus pirminį filtrą.

**Pastaba.** Dulkės bus geriausiai surenkamos tik tuo atveju, jeigu naudosite švarius filtrus ir dulkių talpykla bus tuščia.

Jei išjungus prietaisą iš jo pradeda byréti dulkės, dulkių talpykla yra pilna, ją reikia ištušinti.

#### Dulkių talpyklos ištuštinimas (I, J pav.)

- ◆ Iškelkite ir nuimkite iškeliamą dulkių talpyklą (6) iš važiuoklės (17), kaip parodyta I pav.
- ◆ Padėkite dulkių talpyklą virš dulkių rinktuvo ir spauskite dulkių talpyklos dangtelio atleidimo mygtuką (6a), kad ištušintumėte dulkių talpyklą, kaip parodyta J pav.
- ◆ Uždarykite dulkių talpyklos dangtelį (7), kad spragtelédamas tvirtai užsifiksotų.
- ◆ Vėl sumontuokite iškeliamą dulkių talpyklą (6) ant važiuoklės (17).

#### Pirminio filtro nuémimas (K pav.)

- ◆ Iškelkite ir nuimkite iškeliamą dulkių talpyklą (6) iš važiuoklės (17), kaip parodyta I pav.
- ◆ Padėkite dulkių talpyklą virš šiukslinės ir spauskite dulkių talpyklos dangtelio atleidimo mygtuką (6a), kad ištušintumėte dulkių talpyklą, kaip parodyta J pav.
- ◆ Rodomuoju pirsčiu ir nykščiu sugnyybkitė pirmajį filtrą (18) ir ištraukite pirmajį filtrą (18) iš dulkių talpyklos (6), kaip parodyta K pav.

**Pastaba.** Filtro korpusas yra glaudžiai prigludęs prie dulkių talpyklos, todėl jį gali būti sunkoka išimti.

- ◆ Ištušinkite dulkių talpyklą.
- ◆ Sumontuokite pirmajį filtrą (18) dulkių talpykloje (6). Įsitinkinkite, kad dulkių talpyklos ašelė (20) yra sulygiuota su pirminio filtro angą (19), kaip parodyta K pav.
- ◆ Prispauskite dulkių talpyklą atgal prie siurblio, kad spragtelédama užsifiksotų.

#### Filtro nuémimas (L pav.)

- ◆ Iškelkite ir nuimkite iškeliamą dulkių talpyklą (6) iš važiuoklės (17), kaip parodyta I pav.
- ◆ Padėkite dulkių talpyklą virš šiukslinės ir spauskite dulkių talpyklos dangtelio atleidimo mygtuką (6a), kad ištušintumėte dulkių talpyklą, kaip parodyta J pav.
- ◆ Suimkite maišytuvo ratuko korpusą (21) ir traukdami nuimkite.
- ◆ Iš maišytuvo ratuko korpuso (21) išimkite filtrą (22), kaip parodyta L pav.
- ◆ Pakratykite jį arba atsargiai pavalykite šepeteliu, kad iš filtro pašalintumėte likusias dulkes.
- ◆ Maišytuvo ratuko korpuso (21) sumontuokite filtrą (22).
- ◆ Ant dulkių talpyklos sumontuokite maišytuvo ratuko korpusą (21), kad spragtelédamas tvirtai užsifiksotų.

#### Filtrų valymas

- ◆ Išémę filtrą ir pirminį filtrą iš dulkių talpyklos pakratykite juos arba atsargiai pavalykite šepeteliu, kad iš filtro ir pirminio filtro pašalintumėte likusias dulkes.

- ◆ Išskalaukite dulkių talpyklą (6 ) šiltu muilinu vandeniu.
- ◆ Išplaukite filtrus šiltu muilinu vandeniu.
- ◆ Prieš vėl įdėdami įsitikinkite, kad filtrai yra visiškai sausi (džiuvo 24 val.).
- ◆ Sumontavimo instrukcijų ieškokite skyriuje „Pirminio filtro ir filtro išėmimas“.

**Pastaba.** Dulkės bus geriausiai surenkamos tik tuo atveju, jeigu naudotis švarius filtrus ir dulkių talpykla bus tuščia. Jei išjungus prietaisą iš jo pradeda byrėti dulkės, dulkių talpykla yra pilna ir ją reikia ištušinti arba ji kažkur užblokuota.

- ◆ Reguliariai plaukite filtrus šiltu muiluotu vandeniu. Prieš naudodamai patirkinkite, ar jie visiškai išdžiūvę. Kuo švaresni filrai, tuo geriau veiks gamyins.
- ◆ Prieš naudojant labai svarbu įsitikinti, kad filtrai yra visiškai sausi ir tinkamai sumontuoti savo vietose.

#### Rotaciinių šepetelių nuėmimas ir valymas (M pav.)

**Ispėjimas!** Siekdami sumažinti pavojų susižaloti į judančias dalis, pries valydami ar vykdydami priežiūros darbus atjunkite akumulatorių.

- ◆ Norėdami nuimti rotacinių šepetelių (23) nuo grindų galvutės (8), nuspauskite atleidimo mygtuką (24), kaip parodyta M pav.
- ◆ Pakelkite rotacinių šepetelių iš užfiksuotos padėties.
- ◆ Dabar galima nuimti rotacinių šepetelių (23).
- ◆ Išvalykite rotacinių šepetelių ir vėl sumontuokite. Prieš pradédami naudoti siurbli, įsitikinkite, kad šepetelių užfiksuotas savo padėtyje.

#### Sandėliavimas

Prietaisą galima saugiai sandėliuoti įkrovimo stotyje (5a), kaip parodyta N pav.

#### Techninė priežiūra

Šis BLACK+DECKER belaidis prietaisas skirtas ilgalaikiams darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

- Ispėjimas!** Prieš imdamiesi bet kokių belaidžio įrankio techninės priežiūros darbų:
- ◆ Išimkite akumulatorių.
  - ◆ Prieš valydami atjunkite įkroviklių elektros tinklo. Įkrovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
  - ◆ Reguliariai minkštū Šepeteliu arba sausa šluoste išvalykite prietaiso / įkroviklio ventiliacijos angas.
  - ◆ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveiciamujų arba tirpiklų pagrindu pagamintų valiklių.

#### Filtrų keitimas

Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 mėnesius ir tada, kai jie yra susidėvėję arba sugadinti.

Atsarginių filtrų galite įsigyti iš BLACK+DECKER prekybos atstovo.

- ◆ Senus filtrus išmeskite vadovaudamiesi prieš tai aprašytais nurodymais.
- ◆ Įstatykite naujus filtrus vadovaudamiesi prieš tai aprašytais nurodymais.

#### Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Įrenginys neįsijungia	Neįkrautas akumulatorius.	Patirkinkite akumulatoriaus įkrovimo reikalavimus.
	Blokuotė.	Patirkinkite grindų galvutės vamzdžių. Patirkinkite ilginimo vamzdžių.
		Patirkinkite tarp ilginimo vamzdžio ir rinktuvo
Nebeweikia rotacinis šepetelis.	Kliūtis.	Prietaisas yra su rotacinių šepetelių apsaugos nuo perkrovos funkcija. Išimkite rotacinių šepetelių ir nuvalykite nuo jo visas šiuksles ir kliūtis
Neįkraunamas akumulatorius.	Įkroviklis neprijungtas prie elektros lizdo.	Prijunkite įkroviklio kištuką prie veikiančio elektros lizdo. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Svarbios įkrovimo pastabos“.
	Per aukšta arba per žema oro temperatūrą.	Perkelkite įkroviklių ir akumulatorių ten, kur temperatūra aukštésnė nei 4 °C ir žemesnė nei +40 °C.

#### Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminijų ir akumulatorių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumulatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbtai: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

## LIETUVIŲ

Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbtį, laikydami vienintelių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Techniniai duomenys

	BHFEV182B*	BHFEV182C	BHFEV182CP
Įtampa	18	18	18
Energija		36	36
Svoris	2,8	3,17	3,23
Akumulatorius		BL2018	BL2018
Įkroviklis	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**
Apytikslė įkrovimo trukmė		5h	5h

\* Modelis BHFEV182B yra tik įrenginys, jis tiekamas be akumulatoriaus ar įkroviklio.

### Garantija

„Black & Decker“ neabejoja aukšta savo gaminių kokybe ir siūlo vartotojams 24 mėnesių trukmės garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Black & Decker“ sąlygų ir nuostatų bei pardavėjui arba igaliotajam remonto agentui pateiktų pirkimą irodantį dokumentą. „Black & Decker“ 2 metų garantijos sąlygas ir nuostatus bei artimiausio įgaliojoto remonto agento adresą rasite interneto svetainėje [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) arba gausite susisiekę su „Black & Decker“ vietos atstovybe šiame vadove nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), užregistruokite savo naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.

## Paredzētā lietošana

Šis BLACK+DECKER četru režīmu bezvadu putekļsūcējs BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP ir paredzēts putekļu sūkšanai. Šis instruments paredzēts tikai lietošanai mājas apstākjos.



**Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.**

## Drošības norādījumi



**Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus.** Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzzinām.

## Instrumenta lietošana

- ◆ Nelietojiet šo instrumentu, lai uzkoptu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
- ◆ Nelietojiet instrumentu ūdens tuvumā.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Netuviniet lādētāja vadu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

## Pārbaude un remonts

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.

- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remontdarbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads. Nomainiet lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

## Papildu drošības norādījumi

### Pēc lietošanas

- ◆ Pirms lādētāja vai uzlādes pamatnes tīrīšanas atvienojiet lādētāju no barošanas avota.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.

- ◆ Instruments jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

### Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u. c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām/kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, asmeņus vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni,

it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).

## Lādētāji

Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

**Brīdinājums!** Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktakšu.

- ◆ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
- ◆ Nedrīkst uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.

◆ Uzlādes laikā instruments un akumulators jānovieto labi vēdinātā vietā.

## Elektrodrošība

### Apzīmējumi uz lādētāja



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Šis lādētājs paredzēts tikai lietošanai telpās.

### Marķējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēloti šādi apzīmējumi kopā ar datuma kodu.



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP:  
S010\*\*2400040 /  
SSC-250040\*\*  
lietot ar lādētāju S010\*\*2400040 / SSC-  
250040\*\*

### Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. 3 ātrumu jaudas slēdzis
- 2a. Kulšīšanas stieņa aktivizēšanas poga
3. Uzlādes statusa indikators
- 3a. Filtra sensors
4. 18 V akumulators (pieejams modeļiem BHFEV182C, BHFEV182CP)
5. 18 V lādētājs un uzlādes stacija (pieejams modeļiem BHFEV182C, BHFEV182CP)
6. Atvienojama putekļu tvertne ar filtra irdinātāju
7. Putekļu tvertnes vāciņš
8. Grīdas suka
9. Teleskopiskais kāts
10. Divfunkciju piederums (to var pasūtīt ar klientu apkalpošanas dienesta starpniecību)
11. Spraugu tīrišanas uzgalis (pieejams modeļiem BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP)
12. Uzgaļa glabāšanas skava

## LATVIEŠU

13. Mājdzīvnieku apmatojuma tīrišanas uzgalis (pieejams modelim BHFEV182CP)
14. Platā putekļu suka (to var pasūtīt ar klientu apkalpošanas dienesta starpniecību)
15. Uzlādēšanas ligzda

### Akumulatora uzlādēšana

BLACK+DECKER lādētāji ir paredzēti BLACK+DECKER akumulatoru uzlādēšanai.

**Piezīme.** Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku:

- ◆ pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru;
- ◆ pabeidzot darbu, pēc iespējas drīzāk uzlādējiet tukšu akumulatoru;
- ◆ neļaujiet akumulatoram pilnībā izlādēties.

Ar komplektācijā iekļauto lādētāju var uzlādēt akumulatoru trīs veidos.

1. Standarta uzlāde
2. Uzlāde lādētājā pie sienas
3. Uzlāde lādētājā pie sienas ar putekļsūcēja uzglabāšanas iespēju

#### 1. Standarta uzlāde (A. att.)

- ◆ Pirms akumulatora (4) ievietošanas pievienojiet lādētāju (5) piemērotai kontaktligzdai.
- ◆ levietojet akumulatoru lādētājā.
- ◆ Lietojot lādētāju, mirgo zaļš gaismas diožu indikators, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.
- ◆ Kad zaļais gaismas diožu indikators deg vienmērīgi, tas liecīga, ka uzlādēšana ir pabeigta. Tagad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
- ◆ Lādētāju var ievietot uzlādes stacijā (5a), kā norādīts A. attēlā.

#### 2. Uzlāde lādētājā pie sienas

- ◆ Atzīmējiet uz sienas vietas, kur atradīsies uzlādes stacijas (5a) skrūvju caurumi (tā, lai barošanas vads sniegtos līdz elektriskajai kontaktligzdai), lai uzlādes stacijā ievietotu putekļsūcēju un to uzlādētu.
- ◆ Piestipriniet uzlādes staciju (5a) pie sienas, izmantojot sienas veidam un instrumenta svaram piemērotas skrūves un dībelus.
- ◆ levietojet lādētāju (5) uzlādes stacijā (5a). Pārliecinieties, vai tas ir nofiksēts paredzētajā vietā.

**Piezīme.** Lai izņemtu lādētāju no uzlādes stacijas, izvelciet fiksējošas mēlītes un izceliet lādētāju ārā.

- ◆ Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
- ◆ Uzstumiet akumulatoru uz uzlādes stacijas.

#### 3. Uzlāde lādētājā pie sienas ar putekļsūcēja uzglabāšanas iespēju

Instrumentu var piestiprināt pie sienas, lai to ērti uzglabātu un uzlādētu.

Stiprinot lādētāju pie sienas, pārliecinieties, vai piestiprināšanas metode ir piemērota sienas veidam un instrumenta svaram.

- ◆ Atzīmējiet uz sienas vietas, kur atradīsies uzlādes stacijas skrūvju caurumi (tā, lai barošanas vads sniegtos līdz elektriskajai kontaktligzdai), lai uzlādes stacijā ievietotu putekļsūcēju un to uzlādētu.
- ◆ Piestipriniet uzlādes staciju pie sienas, izmantojot sienas veidam un instrumenta svaram piemērotas skrūves un dībelus.
- ◆ levietojet lādētāju uzlādes stacijā. Pārliecinieties, vai tas ir nofiksēts paredzētajā vietā.

**Piezīme.** Lai izņemtu lādētāju no uzlādes stacijas, izvelciet fiksējošas mēlītes un izceliet lādētāju ārā.

- ◆ Pievienojet lādētāja vadu elektriskajai kontaktligzdai.
- ◆ levietojet akumulatoru putekļsūcējā un uzstumiet uzlādēšanas ligzdu (15), kas atrodas instrumenta pamatnē, uz uzlādes stacijas (5a) sliedēm.
- ◆ Mirgo putekļsūcēja baltais gaismas diožu indikators (3), norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.
- ◆ Uzlādējot akumulatoru, pakāpeniski palielinās indikatora izgaismota iedala skaita. Kad tas pilnībā uzlādēts, indikators izdzīest. Tagad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.

### Akumulatora atstāšana lādētājā

Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektroītklam pievienotā lādētājā ar idegtu zājo gaismas diožu indikatoru. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.

### Akumulatora ievietošana (B. att.)

- ◆ levietojet akumulatoru (4) instrumentā, līdz atskan klikšķis, kā norādīts B. attēlā.
- ◆ Akumulatoram ir jābūt līdz galam ievietotam un nofiksētam vietā.

### Akumulatora izņemšana

- ◆ Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un velciet akumulatoru (4) ārā no instrumenta.

### Salīkšana (C. att.)

- ◆ Savietojet teleskopiskā kāta (9) augšdaļu ar putekļsūcēja ieeju (16), kā norādīts C. attēlā.
- ◆ Uzstumiet teleskopisko kātu (9) uz putekļsūcēja ieejas (16), līdz tas nofiksējas vietā.
- ◆ Savietojet teleskopiskā kāta (9) apakšdaļu ar grīdas suku (8), kā norādīts C. attēlā.

- ◆ Uzstumiet teleskopiskā kāta (9) apakšdaļu uz grīdas sukas (8), līdz tas nofiksējas vietā.
- ◆ Lai noņemtu piederumu, nos piediet uzgaļa atbrīvošanas skavu, kas atrodas uz piederuma, un novelciet piederumu nost.

## LIETOŠANA

Šo putekļsūcēju var lietot kādā no četriem režīmiem.

- ◆ Ar teleskopisko kātu (9) un grīdas suku (8), kā norādīts C. attēlā.
- ◆ Ar grīdas suku (8) un putekļsūcēja ieeju (16), kā norādīts D. attēlā.
- ◆ Ar teleskopisko kātu (9) un piederumu (10), (11), (13) vai (14), kā norādīts E. attēlā.
- ◆ Ar piederumu (10), (11), (13) vai (14) un putekļsūcēja ieeju (16), kā norādīts F. attēlā.
- ◆ Ja piederums nav ieķauts putekļsūcēja komplektācijā, to var pasūtīt ar klientu apkalošanas dienesta starpniecību.

### Ieslēgšana un izslēgšana (F. att.)

- ◆ Lai ieslēgtu, nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
- ◆ Lai palieninātu jaudu, bīdīt jaudas slēdzi (2) uz priekšu.

**Piezīme.** Grīdas suka (8) tiek ieslēgta, kad to pievieno putekļsūcēja teleskopiskajam kātam (to var izslēgt, nos piežot displejā pogu 2a). Grīdas sukas priekšpusē iedegas gaismas diožu darba lukturis, kad ieslēdz kušķišanas stieņa aktivizēšanas pogu (2a) (lukturi var izslēgt, vēlreiz nos piežot šo pogu).

**Piezīme.** Uzlādes statusa indikators (3) deg, kad putekļsūcējs ir ieslēgts vai tiek uzlādēts.

- ◆ Lai izslēgtu, nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
- ◆ Pēc lietošanas uzreiz pievienojiet instrumentu pie lādētāja, lai tas būtu pilnībā uzlādēts un gatavs nākamajai lietošanas reizei. Pārliecieties, vai instruments ir pareizi savienots ar lādētāja spraudni.

### Piederuma lietošana (G. att.)

Šī putekļsūcēja komplektācijā var ietilpt daži no šiem piederumiem.

- ◆ Divfunkciju piederums (10)
- ◆ Spraugu tīrīšanas uzgalis (11)
- ◆ Mājdzīvnieku apmatojuma tīrīšanas uzgalis (13)
- ◆ Platā putekļu suka (14)
- ◆ Piederumu (10), (11), (13) vai (14) var uzstādīt vai nu tieši uz teleskopiskā kāta (6), vai uz putekļsūcēja ieejas (5), kā norādīts J. attēlā.
- ◆ Savietojiet piederuma (10), (11), (13) vai (14) augšdaļu ar putekļsūcēja ieeju (16) vai teleskopiskā kāta savienojumu (9a) un iespiediet piederumu vietā, līdz tas nofiksējas, kā norādīts G. attēlā.

	BHF/EV/82B	BHF/EV/82C	BHF/EV/162CP
10 Divfunkciju piederums			
11 Spraugu tīrīšanas uzgalis	✓	✓	✓
12 Uzgaļa glabāšanas skava	✓	✓	✓
13 Mājdzīvnieku apmatojuma tīrīšanas uzgalis			✓
14 Platā putekļu suka			

- ◆ Visus var pasūtīt ar klientu apkalošanas dienesta starpniecību

### Putekļsūcēja tīrīšana un iztukšošana

#### Filtru sensors

Ja filtrs ir nosprosts un ir jāiztīra, rokturī iedegas sarkanais filtra gaismas diožu indikators (3).

#### Filtru irdinātājs (H. att.)

Noceliet putekļu tvertni (6) nost no šasijas (17) un 5–10 reizes apgrīziet filtru irdinātāja gredzenu, lai atbrīvotu filtru no putekļu atliekām, tādējādi paaugstinot tā darba efektivitāti.

**Piezīme.** Ieteicams izmantot irdinātāju tad, ja putekļsūcēja tvertnē ir iztukšota un priekšfiltris ir nonemts.

**Piezīme.** Vislabāk putekļi tiek savākti ar tīriem filtriem un tukšu putekļu tvertni.

Ja izslēgta putekļsūcēja tiek atpakaļ izdalīti putekļi, tas nozīmē, ka putekļu tvertnē ir pilna un jāiztukšo.

#### Putekļu tvertnes iztukšošana (I., J. att.)

- ◆ Paceliet un nonemiet putekļu tvertni (6) no šasijas (17), kā norādīts I. attēlā.
- ◆ Turiet putekļu tvertni virs atkritumu konteinerā un nos piediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu (6a), lai iztukšotu putekļu tvertni, kā norādīts J. attēlā.
- ◆ Aizveriet putekļu tvertnes vāku (7), līdz tas ar kliksķi stingri nofiksējas vietā.
- ◆ Uzstādīt nocelto putekļu tvertni (6) atpakaļ uz šasijas (17).

#### Priekšfiltra noņemšana (K. att.)

- ◆ Paceliet un nonemiet priekšfiltru (18) no šasijas (17), kā norādīts I. attēlā.
- ◆ Turiet priekšfiltru tvertni virs atkritumu konteinerā un nos piediet priekšfiltru tvertnes atbrīvošanas pogu (6a), lai iztukšotu priekšfiltru tvertni, kā norādīts J. attēlā.
- ◆ Ar rādītājpirkstu un īkšķi saspiediet priekšfiltru (18) un velciet priekšfiltru (18) nost no priekšfiltru tvertnes (6), kā norādīts K. attēlā.

**Piezīme.** Filtra korpusss ir stingri nostiprināts putekļu tvertnē, tāpēc to sākumā varētu būt grūti noņemt.

- ◆ Iztukšojiet priekšfiltru tvertni.

## LATVIEŠU

- ♦ levietojojiet priekšfiltru (18) putekļu tvertnē (6) tā, lai putekļu tvertnes mēlīte (20) sakrīt ar priekšfiltru rieu (19), kā norādīts K. attēlā.
- ♦ Uzstādījet putekļu tvertni atpakaļ uz putekļsūcēja, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.

### Filtru noņemšana (L. att.)

- ♦ Paceliet un noņemiet putekļu tvertni (6) no šasijas (17), kā norādīts I. attēlā.
- ♦ Turiet putekļu tvertni virs atkritumu konteinera un nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu (6a), lai iztukšotu putekļu tvertni, kā norādīts J. attēlā.
- ♦ Satveriet irdinātāja gredzena korpusu (21) un pavelciet uz augšu, lai to noņemtu.
- ♦ Noņemiet filtru (22) no irdinātāja gredzena korpusa (21), kā norādīts L. attēlā.
- ♦ Nokratiet vai ar birstīti viegli notīriet birstošus putekļus no filtra.
- ♦ levietojojiet filtru (22) irdinātāja gredzena korpusā (21).
- ♦ Uzstādījet irdinātāja gredzena korpusu (21) uz putekļu tvertnes, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

### Filtru tīrišana

- ♦ Kad filtrs un priekšfiltrs ir noņemti no putekļu tvertnes, nokratiet vai ar birstīti viegli notīriet birstošus putekļus no filtra un priekšfiltrta.
- ♦ Izskalojiet putekļu tvertni (6) ar siltu ziepjūdeni.
- ♦ Nomazgājiet filtrus siltā ziepjūdenī.
- ♦ Pilnībā izžāvējiet filtrus (24 stundas), tad ievietojojiet tos atpakaļ.
- ♦ Salikšanas norādījumus skatiet sadaļās "Priekšfiltru noņemšana" un "Filtru noņemšana".

**Piezīme.** Vislabāk putekļi tiek savākti ar tīriem filtriem un tukšu putekļu tvertni.

Ja no izslēgtā putekļsūcēja tiek atpakaļ izdalīti putekļi, tas nozīmē, ka putekļu tvertnē ir pilna un jāiztukšo vai arī kaut kur ir aizsprostojums.

- ♦ Regulāri mazgājiet filtrus ar siltu ziepjūdeni un pilnībā izžāvējiet tos, tad ievietojojiet tos atpakaļ. Jo tīrāks filtrs, jo efektīvāk darbojas putekļsūcējs.
- ♦ Ir ļoti svarīgi, lai pirms lietošanas filtri būtu pilnīgi sausi un pareizi ievietoti.

### Rotējošo suku noņemšana un tīrišana (M. att.)

**Brīdinājums!** Lai mazinātu ievainojuma gūšanas risku no kustīgajām detaļām, pirms tīrišanas vai remonta atvienojiet akumulatoru.

- ♦ Lai noņemtu rotējošo suku (23) no grīdas sukas (8), nospiediet atbrīvošanas pogu (24), kā norādīts M. attēlā.
- ♦ Izceliet rotējošo suku no fiksētās pozīcijas.
- ♦ Tagad var noņemt rotējošo suku (23).

- ♦ Notīriet rotējošo suku un ievietojojiet atpakaļ. Pirms darba pārliecinieties, vai tā ir stingri nofiksēta vietā.

### Uzglabāšana

Instrumentu var droši uzglabāt uzlādes stacijā (5a), kā norādīts N. attēlā.

### Apkope

Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauki nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

**Brīdinājums!** Pirms apkopes veikšanas bezvadu instrumentiem:

- ♦ Izņemiet akumulatoru.
- ♦ Pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu.
- ♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
- ♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

### Filtru nomaiņa

Filtri jānomaina ik pēc 6–9 mēnešiem un tad, ja ir nolietoti vai bojāti.

Reserves filrus varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja.

- ♦ Izņemiet nolietotos filrus, kā aprakstīts iepriekš.
- ♦ levietojojiet jaunos filrus, kā aprakstīts iepriekš.

### Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Instrumentu nevar iedarbināt.	Akumulators nav uzlādēts.	Iepazīsieties ar akumulatora uzlādes prasībām.
	Nosprostojums.	Pārbaudiet grīdas sukas cauruli. Pārbaudiet teleskopisko kātu. Pārbaudiet zonu starp teleskopisko kātu un tvertni.
Kulstīšanas stienis pārstāj darboties.	Nosprostojums.	Instrumentā ir iestārdāta aizsardzība pret kulstīšanas stieņa pārslodzi. Nonemiet kulstīšanas stieni un notīriet visus netīrumus un nosprostojumus.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Akumulatoru nevar uzlādēt.	Lādētājs nav pievienots barošanas avotam.	Pievienojiet lādētāju elektroītklam. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Svarīgas piezīmes par uzlādi".
	Apķertējā gaisa temperatūra ir pārāk augsta vai zema.	Pārvietojiet lādētāju un akumulatoru vietā, kur gaisa temperatūra ir robežas no 4 līdz 40 °C.

## Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otreižēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām.

Nododiet otreižējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehniskie dati

	BHFEV182B*	BHFEV182C	BHFEV182CP
Spriegums	18	18	18
Vatstundas		36	36
Svars	2,8	3,17	3,23
Akumulators		BL2018	BL2018
Lādētājs	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**
Aptuvenais uzlādes laiks		5 h	5 h

\* Modelis BHFEV182B ir tikai instruments, un tā komplektācijā neietilpst akumulators vai lādētājs.

## Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz patēriņtājiem 24 mēnešu garantiju no iegādes brīža. Šī garantija papilda jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, tai ir jābūt saskaņā ar Black & Decker noteikumiem un nosacījumiem, un jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remontdarbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Black & Decker 2 gadu garantijas noteikumus un nosacījumus un tuvākās pilnvarotās remontdarbnīcas adresi skatiet vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) vai uzziniet vietējā Black & Decker birojā, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.

**Назначение**

Беспроводные пылесосы BLACK+DECKER BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP 4-в-1 предназначены для вакуумной очистки. Данное устройство предназначено для домашнего использования потребителем.



Прежде чем приступить к работе с устройством, внимательно прочтите настоящее руководство.

**Правила техники безопасности**

**Осторожно! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и все руководства по эксплуатации.**

Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

◆ В данном руководстве описано предусмотренное применение. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение каких-либо операций, отличных от рекомендованных в данном руководстве, может привести к травмам.

- ◆ Сохраните данное руководство для справки в будущем.

**Использование устройства**

- ◆ Не используйте устройство для сбора жидкостей или горючих материалов.
- ◆ Запрещается использовать устройство вблизи воды.
- ◆ Не погружайте устройство в воду.
- ◆ Не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отсоединить его от розетки. Держите кабель зарядного устройства на безопасном расстоянии от горячих предметов, масла и предметов с острыми краями.
- ◆ Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или действуют согласно указаниям в отношении безопасного использования

устройства и понимают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с устройством.

Очистку и обслуживание не должны выполнять дети, если они не находятся под присмотром.

## Проверка и ремонт

Перед началом использования, проверьте устройство на наличие поврежденных или неисправных деталей. Проверьте наличие сломанных деталей, поврежденных переключателей, а также прочих условий, способных повлиять на его работу.

- ◆ Не используйте устройство, если какая-либо его деталь повреждена или неисправна.
- ◆ Поврежденные или неисправные детали должен исправить или заменить уполномоченный специалист по ремонту.
- ◆ Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений. Замените зарядное

устройство, если кабель поврежден или неисправен.

- ◆ Не пытайтесь снимать или заменять какие-либо компоненты, отличные от указанных в данном руководстве.

## Дополнительные инструкции по технике безопасности

### После использования

- ◆ Отсоедините зарядное устройство от источника питания перед очисткой самого зарядного устройства или его основания.
- ◆ Если устройство не используется, его нужно хранить в сухом помещении.
- ◆ Дети не должны иметь доступа к помещенным на хранение устройствам.

### Остаточные риски

Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники безопасности, при использовании устройства могут возникнуть дополнительные остаточные риски. Это может произойти при неправильной эксплуатации или

продолжительном использовании устройства и т. п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
- ◆ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или дополнительных принадлежностей.
- ◆ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли, которая образуется при использовании этого инструмента (например,

при работе с деревом, особенно дубом, березой и МДФ).

## **Зарядные устройства**

Зарядное устройство предназначено для работы с определенным напряжением. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства.

**Осторожно!** Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство на обычную сетевую вилку.

- ◆ Используйте зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумуляторной батареи устройства, с которым оно поставлялось.

Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.

- ◆ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.

- ◆ Если поврежден кабель питания, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
- ◆ Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
- ◆ Не вскрывайте зарядное устройство.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Во время зарядки устройства/аккумуляторную батарею нужно оставить в хорошо проветриваемом помещении.

## Электробезопасность

### Обозначения на зарядном устройстве



Перед использованием устройства полностью прочтите данное руководство.



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземление не требуется. Необходимо обязательно убедиться, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства.



Основание зарядного устройства предназначено только для использования в помещении.

### Таблички на устройстве

На устройстве содержатся следующие значки вместе с кодом даты.



Перед использованием устройства полностью прочтите данное руководство.



BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP  
используются совместно с зарядным устройством S010\*\*2400040 / SSC-250040\*\*

### Составные части

Данный инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей.

1. Кнопка включения
2. 3-скоростной регулятор мощности
- 2а. Кнопка включения врачающейся щетки
3. Индикатор заряда
- 3а. Датчик фильтра
4. Аккумуляторная батарея 18 В (доступна с устройствами BHFEV182C, BHFEV182CP)
5. Чашеобразное зарядное устройство и зарядная станция 18 В (доступно с устройствами BHFEV182C, BHFEV182CP)
6. Схемный пылесборник со встроенным фильтром
7. Дверца пылесборника
8. Насадка для пола
9. Удлинительная труба
10. Дополнительный инструмент 2-в-1 (доступен под заказ через отдел обслуживания)
11. Щелевая насадка (доступна с устройствами BHFEV182B, BHFEV182C, BHFEV182CP)
12. Держатель для дополнительных принадлежностей
13. Инструмент для удаления шерсти (доступен с устройствами BHFEV182CP)
14. Широкая щетка для пыли (доступна под заказ через отдел обслуживания)
15. Зарядный разъем

### Зарядка аккумуляторной батареи

Зарядные устройства BLACK+DECKER предназначены для зарядки аккумуляторных батарей BLACK+DECKER.

**Примечание.** Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы литий-ионных батарей:

- ◆ полностью зарядите аккумуляторную батарею перед первым использованием;
- ◆ заряжайте разряженные батареи как можно быстрее после каждого использования;
- ◆ не разряжайте батареи полностью.

Поставляемое в комплекте зарядное устройство предлагает три способа зарядки батареи:

1. только стандартная зарядка в чаше ;
2. зарядка от установленной на стене чаши ;
3. зарядка путем подвешивания на стену.

#### 1. Стандартная зарядка в чаше (рис. A)

- ◆ Перед установкой батареи (4) подключите зарядное устройство (5) к соответствующей розетке.
- ◆ Вставьте батарею в чашевидное зарядное устройство.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ При использовании чашевидного зарядного устройства, зеленый светодиод начнет мигать, что означает начало зарядки батареи.
- ◆ По окончании зарядки, зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве.
- ◆ Чашевидное зарядное устройство можно вставить в зарядную станцию (5а), как показано на рис. А.

### 2. Зарядка путем подвешивания на стену

- ◆ Отметьте расположение отверстий под винты для зарядной станции (5а) на стене (выберите место недалеко от розетки) для зарядки пылесоса, пока он находится на зарядной станции.
- ◆ Установите зарядную станцию (5а) на стену при помощи винтов и дюбелей для соответствующего типа стены и веса устройства.
- ◆ Установите чашевидное зарядное устройство (5) в зарядную станцию (5а). Перед тем, как продолжить, убедитесь, что оно прочно зафиксировано на месте.

**Примечание.** Чтобы снять чашевидное зарядное устройство с подставки для зарядки, вытяните стопорные ушки и извлеките чашевидное зарядное устройство.

- ◆ Перед установкой батареи, подключите зарядное устройство к соответствующей розетке.
- ◆ Вставьте батарею в зарядную станцию.

### 3. Хранение и зарядка пылесоса на настенном креплении

Данное устройство имеет кронштейн для настенного крепления, который делает хранение и зарядку значительно удобнее.

При использовании такого метода крепления убедитесь, что он подходит для стены, на которой вы собираетесь закрепить устройство с учетом его веса.

- ◆ Отметьте расположение отверстий под винты для зарядной станции на стене (выберите место недалеко от розетки) для зарядки пылесоса, пока он находится на зарядной станции.
- ◆ Установите зарядную станцию на стену при помощи винтов и дюбелей для соответствующего типа стены и веса устройства.
- ◆ Установите чашевидное зарядное устройство в зарядную станцию. Перед тем, как продолжить, убедитесь, что оно прочно зафиксировано на месте.

**Примечание.** Чтобы снять чашевидное зарядное устройство с подставки для зарядки, вытяните стопорные ушки и извлеките чашевидное зарядное устройство.

- ◆ Вставьте вилку зарядного устройства в соответствующую розетку.

- ◆ Установив батарею в пылесос, вставьте зарядный разъем (15) на основании пылесоса на направляющие зарядной станции (5а).
- ◆ Белый светодиод (3) на пылесосе начнет мигать, что означает начало зарядки батареи.
- ◆ Дополнительные секции светодиода загораются по мере зарядки батареи – при полностью заряженной батарее, светодиоды погаснут. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве.

### Хранение аккумуляторной батареи в зарядном устройстве

Зарядное устройство и аккумуляторную батарею можно оставить подключенным к сети с горящим зеленым светодиодным индикатором. Зарядное устройство будет поддерживать полную зарядку аккумуляторной батареи.

### Установка батареи (рис. В)

- ◆ Вставьте аккумуляторную батарею (4) в инструмент до слышимого щелчка, как показано на рис. В.
- ◆ Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея правильно и плотно установлена в зарядном устройстве.

### Снятие аккумуляторной батареи

- ◆ Нажмите кнопку разблокирования батареи и извлеките аккумуляторную батарею (4) из инструмента.

### Сборка (рис. С)

- ◆ Совместите верхнюю часть удлинительной трубы (9) с впуском пылесоса (16), как показано на рис. С.
- ◆ Наденьте удлинительную трубу (9) на впуск пылесоса (16) так, чтобы она зафиксировалась на месте.
- ◆ Совместите верхнюю часть удлинительной трубы (9) с насадкой для пола (8), как показано на рис. С.
- ◆ Наденьте нижнюю часть удлинительной трубы (9) на впуск пылесоса (8) так, чтобы она зафиксировалась на месте.
- ◆ Чтобы снять принадлежность, нажмите на фиксатор дополнительной принадлежности и снимите ее.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данные пылесос можно использовать одним из четырех способов.

- ◆ С удлинительной трубой (9) и щеткой для пола (8), как показано на рис. С.
- ◆ С щеткой для пола (8) и впуском пылесоса (16), как показано на рис. D.
- ◆ С удлинительной трубой (9) и дополнительной принадлежностью (10), (11), (13) или (14), как показано на рис. E.

- ◆ С дополнительной принадлежностью (10), (11), (13) или (14) и впуском пылесоса (16), как показано на рис. Е.
- ◆ Дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно заказать через отдел обслуживания.

### Включение и выключение (рис. F)

- ◆ Чтобы включить устройство, нажмите кнопку выключателя (1).
- ◆ Чтобы повысить мощность, переведите регулятор мощности (2) вперед.

**Примечание.** Щетка для пола (8) включится, будучи закрепленной на пылесосе или удлинительной трубе (ее можно выключить, нажав кнопку 2а на дисплее). Светодиодная подсветка на насадке для пола загорается при каждом включении кнопки включения (2а) вращающейся щетки (подсветку можно выключить, еще раз нажав кнопку).

**Примечание.** Светодиодные индикаторы зарядки (3) загораются при включении пылесоса или в процессе зарядки.

- ◆ Чтобы выключить, нажмите кнопку выключателя (1).
- ◆ Сразу возвращайте изделие в зарядное устройство после использования, чтобы оно было заряжено и готово к следующему использованию. Убедитесь, что в изделие плотно вставлен штекер зарядного устройства.

### Использование дополнительных инструментов (рис. G)

Ваш пылесос может быть оснащен некоторыми из следующих инструментов.

- ◆ Инструмент 2-в-1 (10).
- ◆ Щелевая насадка (11).
- ◆ Инструмент для удаления шерсти (13).
- ◆ Широкая щетка для пыли (14).
- ◆ Дополнительный инструмент (10), (11), (13) или (14) можно установить напрямую на удлинительную трубу (6) или на впуск пылесоса (5), как показано на рис. J.
- ◆ Совместите верхнюю часть дополнительного инструмента (10), (11), (13) или (14) с впуском пылесоса (16) или разъемом удлинительной трубы (9а) и вставьте его до щелчка, как показано на рис. G.



- ◆ Все они доступны на заказ через отдел обслуживания

### Очистка и опорожнение пылесоса

#### Датчик фильтра

При засорении фильтра и необходимости его очистки, на шасси загорится красный светодиод (3).

#### Встряхиватель фильтра (рис. H)

При извлечении пылесборника (6) из шасси (17), поверните круг встряхивателя фильтра 5–10 раз, чтобы выбить избыток пыли из фильтра, тем самым повысив его производительность.

**Примечание.** Рекомендуется провернуть встряхиватель после опорожнения устройства и снятия фильтра предварительной очистки.

**Примечание.** Для обеспечения максимальной производительности поддерживайте фильтры в чистоте и опустошайте пылесборник.

Если пыль начинает выпадать из изделия после выключения, то это означает, что пылесборник переполнен и нуждается в опорожнении.

#### Опорожнение пылесборника (рис. I, J)

- ◆ Поднимите и снимите пылесборник (6) с шасси (17), как показано на рис. I.
- ◆ Разместите пылесборник над мусорной корзиной и нажмите кнопку разблокирования крышки пылесборника (6а), чтобы опорожнить пылесборник, как показано на рис. J.
- ◆ Закройте крышку пылесборника (7) так, чтобы она встала на место со щелчком.
- ◆ Установите пылесборник (6) обратно на шасси (17).

#### Снятие фильтра предварительной очистки (рис. K)

- ◆ Поднимите и снимите пылесборник (6) с шасси (17), как показано на рис. I.
- ◆ Разместите пылесборник над мусорной корзиной и нажмите кнопку разблокирования крышки пылесборника (6а), чтобы опорожнить пылесборник, как показано на рис. J.
- ◆ Возьмитесь за фильтр предварительной очистки (18) указательным и большим пальцами, после чего извлеките фильтр предварительной очистки (18) из пылесборника (6), как показано на рис. K.

**Примечание.** Корпус фильтра плотно входит в пылесборник и может с трудом поддаваться извлечению.

- ◆ Опорожните пылесборник.
- ◆ Установите фильтр предварительной очистки (18) в пылесборник (6), убедившись, что ушко пылесборника (20) совмещено с пазом фильтра предварительной очистки (19), как показано на рис. K.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Установите пылесборник на пылесос так, чтобы он встал на место со щелчком.

### Снятие фильтра (рис. L)

- ◆ Поднимите и снимите пылесборник (6) с шасси (17), как показано на рис. I.
- ◆ Разместите пылесборник над мусорной корзиной и нажмите кнопку разблокирования крышки пылесборника (6а), чтобы опорожнить пылесборник, как показано на рис. J.
- ◆ Возьмитесь за корпус круга встряхивателя (21) и потяните его вверх, чтобы снять его.
- ◆ Снимите фильтр (22) с корпуса круга встряхивателя (21), как показано на рис. L.
- ◆ Вытряхните или аккуратно удалите щеткой остатки пыли в фильтре.
- ◆ Установите фильтр (22) в корпус круга встряхивателя (21).
- ◆ Установите корпус круга встряхивателя (21) в пылесборник так, чтобы он встал на место со щелчком.

### Очистка фильтров

- ◆ Сняты с пылесборника фильтр и фильтр предварительной очистки следует вытряхнуть или аккуратно очистить от пыли щеткой.
- ◆ Промойте пылесборник (6) теплой мыльной водой.
- ◆ Промойте фильтры теплой мыльной водой.
- ◆ Перед повторной установкой убедитесь, что оба фильтра полностью высохли (24 ч).
- ◆ При сборке, следуйте инструкциям в разделах «Снятие фильтра предварительной очистки и снятие фильтра».

**Примечание.** Для обеспечения максимальной производительности поддерживайте фильтры в чистоте и опустошайте пылесборник.

Если пыль начинает выпадать из изделия после выключения, то это означает, что пылесборник переполнен и нуждается в опорожнении или где-то возник засор.

- ◆ Регулярно промывайте фильтры теплой, мыльной водой и убедитесь, что они полностью высохли перед тем, как использовать их снова. Чем чище фильтр, тем лучше будет работать изделие.
- ◆ Крайне важно полностью высушить и правильно установить фильтры перед использованием.

### Снятие и очистка вращающихся щеток (рис. M)

**Осторожно!** Для снижения риска получения травм от движущихся частей, отсоедините батарею перед очисткой или обслуживанием.

- ◆ Чтобы снять вращающуюся щетку (23) с насадки для пола (8), нажмите кнопку разблокировки (24), как показано на рисунке M.
- ◆ Поднимите вращающуюся щетку из ее зафиксированного положения.
- ◆ Теперь вращающуюся щетку (23) можно снять.
- ◆ Очистите вращающуюся щетку и установите ее на место. Убедитесь, что она зафиксирована на месте, как приступить к работе.

### Хранение

Устройство можно безопасно хранить в зарядной станции (5а), как показано на рис. N.

### Техническое обслуживание

Беспроводное электрическое устройство BLACK+DECKER имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

**Осторожно!** Перед выполнением любых работ по обслуживанию беспроводных устройств:

- ◆ Вывните батарею.
- ◆ Перед очисткой инструмента отсоедините его от зарядного устройства. Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия устройства/зарядного устройства с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.

### Замена фильтров

Фильтры необходимо заменять каждые 6–9 месяцев или в случае обнаружения повреждений или износа.

Запасные фильтры можно приобрести в одном из представительств BLACK+DECKER.

- ◆ Для снятия старых фильтров следуйте приведенному выше порядку действий.
- ◆ Для установки новых фильтров соблюдайте приведенные выше инструкции.

## Поиск и устранение неполадок

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Проверьте требования по зарядке аккумуляторной батареи.
	Засорение.	Проверьте трубу насадки для пола.
		Проверьте удлинительную трубу.
		Проверьте участок между удлинительной трубой и пылесборником.
Вращающаяся щетка перестала работать.	Препятствие.	Устройство оснащено функцией защиты вращающейся щетки от перегрузки. Снимите и очистите вращающуюся щетку от мусора и препятствий.
Аккумуляторная батарея не заряжается.	Зарядное устройство не подключено к сети.	Подключите зарядное устройство к рабочей розетке. См. подробную информацию в «Важных замечаниях по зарядке».
	Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая.	Переместите зарядное устройство и аккумуляторную батарею в место с температурой выше 4 °C и ниже +40 °C.

## Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Технические характеристики

	BHFEV182B*	BHFEV182C	BHFEV182CP
Напряжение	18	18	18
Ватт·час		36	36
Вес	2,8	3,17	3,23
Аккумуляторная батарея		BL2018	BL2018
Зарядное устройство	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**	S010**2400040 / SSC-250040**
Приблизительное время зарядки		5 ч	5 ч

\* BHFEV182B является отдельным устройством и не поставляется в комплекте с батареей или зарядным устройством.

## Гарантия

Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 24 месяца с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-участниц ЕС и в Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия 2-летней гарантии Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), или связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию о новинках и специальных предложениях.

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallin	Tel.: +372 6562999 Faks.:+372 6562855 <a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a>
Latvija	LIC GOTUS SIA Ulbrokas iela 42 G LV-1021 Rīga	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140 <a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a>
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 <sup>a</sup> 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73 <a href="http://www.hardim.lt">www.hardim.lt</a>
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108 <a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a>
	GITANA UAB Bičiulių g. 32, Budrikuų k. 96320 Klaipėdos r.	Tel.: 00370-4641 08 81 Fax: 00370-4631 04 85 <a href="http://www.gitana.lt">www.gitana.lt</a>

Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite  
tinklalapyje: **[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**





EESTI



## Garantii

"Black & Decker" užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priešas prie vartotojo įėjimų iš iš nekėtė. Garantija galioja visose Europos Banko įvestybose narėse ir Europos laisvosios prekybos zonėje.

Jei "Black & Decker" gaminius sultižta del nepakibusi medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo ištėjimo „Black & Decker" sutaisys abu pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedimasis atsiranda dėl:

- ◆ normalaus susidėvėjimo
- ◆ neinkanno įrankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- ◆ iei rankinis buvo perkrautas
- ◆ jei gaminys sugedo dėl neprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimų
- ◆ netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei įrankinių remontavo arba išmontavo "Black & Decker" neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpildyta garantinė kortelė ir prikimo įrodyma, (čekis) reikia pristatyti pardavejui arba išsiogai įgaliotonis remonto dirbtuvėnės ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker" remonto dirbtuvės rastie tinklelapyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantiniis talonus:

Irankio modelis/katalogo numeris .....

Serijinis numeris/datos kodas .....

Vartotojas .....

Pardavėjas .....

Data .....

## Garantiiitolong:

Tööstärista mudul/kataloogi number .....

Seriaanumber/kupėava kodud .....

Klient .....

Mitija .....

Kupäev .....

## Garantii

"Black & Decker" garantieerib, et toode on klientile tammisel vaba materjalijal/või koostamise vigadest. Garantii lisandub klienti seadustikule õigustele ning ei mõjuta neid. Garantiit kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa Rabataubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker töötel (kõik materjalijal/või koostamise vea töötl või see on spetsifikatsiooni suhtes detektne), parandab või vahetab Black & Decker tööle klienti jaoks minimaalse vaelevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- ◆ Normaaine kulmine
- ◆ Tööriista väärkohlemine või halb hoiddamine
- ◆ Motori ülekommamine
- ◆ Kui töötet on katjustanud võõrkoosased, materjalivõi õnnetus
- ◆ Vale töötipeinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on löodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui töötet on remontiroidud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantikaart ja ostuföidend (lt ekk) viia mitijale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

LIETUVĀSKAI



**BLACK+  
DECKER**

TM

PYCCKNM

## Garantija

Black & Decker гарантсирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законотворческого права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза

и Европейской зоны свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие отремонтируют или заменят изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переогрязки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент предназначен только для бытового применения, деятельности, поскольку этот инструмент пред назначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантийной необходимостью предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантний талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

**BLACK+  
DECKER**

TM

LATVIESU

## Garantijas talons:

Black & Decker garantē, ka produktam, ko piegādājot kļūtām, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir spēkā visā Eiropas Kopienas daītvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Jā Black & Decker produkts saļust materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskāra ar tehnisku specifikāciju Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta noņāmu, cenušoties kļūtām radīt ievērējām ietākā jūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls novilums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzlīvēšana
- Ja motors darbinās ar pārislozi
- Ja produkta bojājumi raduši svareķēmei, cils materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas pādzeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produkts ir remontu vai apkopes vienkārši persona, kam šādam nolūkam nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmantojtu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai tieši pārvalotājam apkopes pārstāvīm (vēlakais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas).

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvjiem meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

Ierīces modelis/Kataloga numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums